

INSTALLATION DE DÉTECTION D'INTRUSION

ÉTAPES D'UTILISATION IMPORTANTES

Activation interne

L'installation de détection d'intrusion est armée en interne au niveau du panneau de commande lorsque des personnes se trouvent dans le bâtiment (protection des personnes présentes).

Au niveau du panneau de commande

- ① Appuyez sur la touche « Armer en interne ».
- ② Si plusieurs zones de sécurité sont présentes, sélectionnez une zone, plusieurs zones ou toutes les zones.
- ③ Confirmez la fonction avec la touche « Enter ». 

Activation externe

L'installation de détection d'intrusion est armée en externe (hors de la zone de sécurité) au niveau d'un lecteur lorsqu'aucune personne ne se trouve dans le bâtiment (protection du bâtiment). Dans des cas particuliers, l'installation de détection d'intrusion peut également être armée en externe au niveau du panneau de commande. Cela nécessite une programmation spéciale.

Au niveau du lecteur

- ① Maintenez le transpondeur devant le lecteur jusqu'à ce que le vibreur émette deux sons.
Réaction : un son du vibreur et un allumage bref de la LED jaune.
Ensuite, deux sons du vibreur et deux allumages brefs de la LED jaune.
- ② Retirez le transpondeur du lecteur.
Réaction : long son du vibreur et allumage long de la LED jaune.
L'installation de détection d'intrusion est armée en externe.

ou
Réaction : plusieurs sons brefs du vibreur et clignotement de la LED jaune.
La centrale de détection d'intrusion n'a pas été armée en externe (par ex. fenêtre ou porte ouverte, voir « Voir la mémoire de messages »).

Au niveau du panneau de commande (cas particulier)

- ① Appuyez sur la touche « Armer en externe ».
- ② Si plusieurs zones de sécurité sont présentes, sélectionnez une zone, plusieurs zones ou toutes les zones.
- ③ Confirmez la fonction avec la touche « Enter ». 

Désactivation

L'installation de détection d'intrusion est désarmée au niveau du panneau de commande (si armée en interne) ou au niveau du lecteur (si armée en externe).

Au niveau du lecteur

- ① Maintenez le transpondeur devant le lecteur jusqu'à ce que le vibreur émette un son.
Réaction : bref son du vibreur et allumage bref de la LED jaune.
- ② Retirez le transpondeur du lecteur.
Réaction : allumage long de la LED verte.
L'installation de détection d'intrusion est désarmée.

ou

Réaction : signal alterné du vibreur / de la LED jaune et de la LED rouge.

L'installation de détection d'intrusion est désarmée et une alarme est en suspens.

Au niveau du panneau de commande

- ① Appuyez sur la touche « Désarmer ».
- ② Si plusieurs zones de sécurité sont présentes, sélectionnez une zone, plusieurs zones ou toutes les zones.
- ③ Confirmez la fonction avec la touche « Enter ». 

Voir la mémoire de messages

Tous les messages actuels (par ex. fenêtres et portes ouvertes), les alarmes en suspens et les défauts sont affichés dans la mémoire de messages.

Au niveau du panneau de commande

- ① Parcourez la mémoire de messages à l'aide des touches « fléchées ».

Réinitialiser les alarmes

Au niveau du panneau de commande

- ① Désarmez l'installation de détection d'intrusion (voir « Désarmer »).
- ② Parcourez la mémoire de messages à l'aide des touches « fléchées » jusqu'à ce que vous ayez lu tous les messages.
- ③ Appuyez sur la touche « Réinitialiser ». 
Réaction : l'installation de détection d'intrusion effectue une réinitialisation et la LED « alarme » s'éteint.